

①



※写真はイメージ図です。

②



③



④



【施工手順】

■①の状態から鉛管部分を取り外し②の状態にします。

※②のように枝管の接続部がオス型になっていないと接続不可です。

※接続面の汚れはできるだけ除去してください。



■③取り外したフランジ面に合わせてゴムパッキンとアダプターフランジを装着。

※ゴムパッキンはアダプターフランジに付属されています。



■④ボルトナットを締めて完成です。

※ボルトナットは付属されておりませんので別途ご準備をお願い致します。